

1 Camera Views

1	Flash Lamp	13	Delete button/Self-timer button/ Down button
2	AF Assist/Timer Indicator	14	Close-up shooting button/Left button
3	Lens	15	Function/OK Button
4	Microphone	16	USB/AV Port
5	LCD Screen	17	Wrist Strap
6	Zoom Button	18	Power Button
7	Status Indicator	19	Recording button
8	Mode Selection Button	20	Shutter Button
9	Playback Button	21	Card Slot/Battery Compartment
10	Menu Button	22	Tripod Socket
11	Disp/Up Button	23	Speaker
12	Flash Mode/Right Button		

2 Inserting the battery

- Slide open the battery cover in the direction shown ① then lift the cover the direction shown in figure ②.
- Insert the battery as shown in figure ③.
- Close the battery cover and slide it to the right to lock it as shown in figures ④ ⑤.

3 Setting the Date/Time/Language

- At initial startup, press power to turn on the camera and the language menu will appear. Use the Up/Down/Left/Right button to select a language, then press **func ok** to confirm the language.
- Use the Up/Down/Left/Right button again to set the date and time, and press **func ok** to confirm.

4 Taking a picture

- Hold the camera securely.
- Press the Zoom wheel on either the Tele or Wide position of the camera to zoom in or out of your subject while taking pictures.
- Press the shutter button halfway to focus on the subject then press the button fully to take a picture.

5 Using the Mode Button

The camera provides a convenient mode button that allows you to switch easily between different modes.

Press the Left/Right button to choose the mode, then press **func ok** to confirm.

	Auto mode		ASCN mode
	Manual mode		Scene mode
	Panorama mode		Movie mode
	Portrait Mode		Stabilization mode

6 Using the menu button

The camera has a quick and easy menu button to allow you to adjust the shooting options and camera settings.

Press the Left/Right button to switch between menu types, then press the Down button to select the page with the function you want to adjust. Press **func ok** to confirm.

	Photo setting menu		Basic setting menu
	Recording setting menu		Link setting menu
	Playback setting menu		File and software setting menu

7 Viewing your picture

- Press the Playback button to switch to Playback mode.
- Use the Left/Right button to browse through your photos.

8 User Manual

To view the user manual, please connect the camera to your computer. A window will launch with instructions for retrieving the manual and other software for the camera. Note: You need to have internet service to retrieve these files. If you do not have internet service, please contact the customer service department (located on the warranty card) to obtain a free copy. Troubleshooting: If the window doesn't automatically launch, check to see if Antivirus or Security software is blocking the application. Otherwise, contact customer service department.

1 Vues de l'appareil photo

1	Flash	13	Touche Supprimer / Retardateur / Bas
2	Assistant AF / Indicateur de compteur	14	Touche de prise de vue rapprochée/ Gauche
3	Objectif	15	Fonction/Bouton OK
4	Micro	16	Port USB / AV
5	Ecran LCD	17	Bracelet
6	Bouton de zoom	18	Bouton d'alimentation
7	Indicateur d'état	19	Bouton d'enregistrement
8	Bouton de sélection du mode	20	Déclencheur
9	Bouton Lecture	21	Fente pour carte mémoire / Compartiment de batterie
10	Bouton Menu	22	Douille pour trépied
11	Bouton Haut/Bas	23	Haut-parleur
12	Bouton Mode Flash / Droite		

2 Insérer la batterie

- Ouvrez le compartiment de la batterie. ① ②
- Insérez le batteries dans le créneau de la batterie en suivant la direction de la polarité. ③
- Fermez le compartiment de la batterie. ④ ⑤

3 Régler la date, l'heure et la langue

- Appuyer sur Marche/arrêt pour mettre l'appareil sous tension. Le menu Langue apparaît, utiliser les boutons gauche/droite, haut/bas pour sélectionner la langue, puis appuyer sur **func ok** pour confirmer votre choix.
- Utiliser à nouveau les boutons gauche/droite, haut/bas pour régler la date et l'heure, appuyer ensuite sur **func ok** pour confirmer.

4 Prendre une photo

- Maintenir fermement l'appareil photo.
- Composer votre image depuis l'écran LCD.
- Appuyer a moitié sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point sur le sujet au centre de l'image, puis appuyer a fond sur le bouton de l'obturateur pour prendre la photo.

5 Utilisation du bouton Mode

La caméra possède un bouton Mode pratique qui permet de changer facilement entre les différents modes.

Appuyez sur le bouton Gauche/Droite pour choisir le mode, appuyez sur **func ok** pour confirmer.

	Mode auto		Mode ASCN
	Mode manuel		Mode paysage
	Panorama		Mode film
	Mode Portrait		Stabilisation

6 Utilisation des touches du menu

L'appareil photo dispose de touches de menu appropriées vous permettant de procéder plus rapidement aux réglages de prise de vue et de l'appareil photo.

Appuyez sur la touche gauche/droite pour trouver le type de menu désiré puis sur les touches bas et **func ok** respectivement pour le sélectionner et le valider.

	Réglage photo		Installation générale
	Réglage film		Transmission
	Réglage Lecture		Fichier/logiciel

7 Afficher votre image

- Appuyez le bouton Lecture.
- Utiliser les boutons gauche/droite pour passer d'une photo à une autre.

8 Manuel d'utilisation

Pour plus d'informations concernant le mode d'emploi, veuillez connecter l'appareil à un ordinateur. Une fenêtre s'ouvrira, avec des instructions pour récupérer le manuel d'utilisation et d'autres logiciels pour votre caméra. Remarque: Vous devez avoir accès à Internet pour récupérer les fichiers. Si vous n'avez pas accès à Internet, vous pouvez appeler le service client au numéro indiqué sur la carte de garantie pour obtenir un exemplaire gratuit du manuel. Dépannage: En cas de problèmes, veuillez vérifier si votre logiciel antivirus ou tout autre logiciel pare-feu bloque l'application. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter le service client.



1 Vistas de la Cámara

1	Lámpara de flash	13	Botón Eliminar/Botón Temp. Auto/Botón Abajo
2	Asistencia EA / Indicador de temporizador	14	Botón Toma en primer plano/Botón Izquierda
3	Objetivo	15	Botón de función / OK
4	Micrófono	16	Puerto USB/AV
5	Pantalla LCD	17	Correa de muñeca
6	Botón de Zoom	18	Botón de encendido
7	Indicador de estado	19	Botón de grabación
8	Modo de seleccionar el botón	20	Botón de disparo
9	Botón de reproducción	21	Ranura para tarjetas / compartimento de la batería
10	Botón de menú	22	Orificio de montaje en trípode
11	Botón de pantalla / arriba	23	Altavoz
12	Botón de modo de flash / derecha		

2 Insertar la batería

- Abra el compartimiento de la batería como se muestra en.①②
- Ponga las pilas en la ranura de la batería en la dirección correcta como se muestra en.③
- Cierre el compartimiento de la batería como se muestra en.④⑤


3 Configuración de la fecha/hora/idioma








- Pulse el botón de encendido para encender la cámara. Aparecerá el menú de idioma,Utilice las teclas Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha para seleccionar un idioma,Pulse  para confirmarlo.
- Pulse Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha de nuevo para configurar la fecha y la hora,Pulse  para confirmar.

4 Tomar una fotografía

- Sostenga la cámara con firmeza.
- Encuadre la imagen en la pantalla LCD.
- Pulse suavemente el botón de disparo para enfocar el objeto en el centro. Pulse el botón de disparo completamente para tomar un fotografía.


5 Uso del botón de modo







La cámara está equipada con un cómodo botón de modo que le permitirá cambiar fácilmente entre los distintos modos. Pulse el botón Izquierda/Derecha para elegir un modo y,a continuación, pulse  para confirmar .

	Modo auto		Modo Escena Automática
	Modo manual	SCN	Modo escena
	Panorama		Modo película
	Modalidad Retrato		Estabil.

6 Utilización del botón de menú

La cámara cuenta con cómodos botones de menú, que le permiten configurar los menús de toma de imagen y los ajustes de la cámara con mayor rapidez.

Pulse el botón Izquierda/Derecha para seleccionar el tipo de menú que desee seleccionar. A continuación, pulse el botón Abajo para seleccionar este menú y pulse  para confirmar.

	Menú de ajuste de fotografía		Menú de ajustes básicos
	Menú de ajustes de grabación		Menú de ajustes de vínculo
	Menú de ajustes de reproducción		Menú de ajustes de archivo y software

7 Ver la imagen

- Pulse el botón de reproducción para cambiar al modo de reproducción.
- Utilice las teclas Izquierda/Derecha para navegar por sus fotografías.

8 Manual de usuario

Para obtener información del manual de usuario, conecte la cámara al ordenador. Aparecerá una ventana con instrucciones para recuperar el manual y otros programas de la cámara. Nota: Es necesario que disponga de Internet para recuperar los archivos. De lo contrario, podrá llamar al departamento de atención al cliente (que se encuentra en la tarjeta de garantía) para conseguir una copia gratuita. Solución de problemas: Si se encuentra algún problema, compruebe si el programa antivirus u otro programa preventivo estábloqueando la aplicación. De lo contrario, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente.



1 Vistas da câmera

1	Lâmpada do flash	13	Botão excluir/botão temporizador automático/botão para baixo
2	Luz de focagem automática/LED do temporizador	14	Botão para foto em close-up/botão esquerdo
3	Lente	15	Botão Func/OK
4	Microfone	16	Porta USB/AV
5	Ecrã LCD	17	Correia
6	Botão de zoom	18	Botão de alimentação
7	Indicador de estado	19	Botão de gravação
8	Botão de selecção de modo	20	Botão do obturador
9	Botão de reprodução	21	Ranhura para cartão de memória/ compartimento da bateria
10	Botão Menu	22	Entrada do tripé
11	Botão Disp/para cima	23	Altifalante
12	Botão do flash/para a direita		

2 Colocar a bateria

- Abra o compartimento da bateria.①②
- Insira as baterias fechadas na abertura da bateria na direção correta.③
- Feche o compartimento da bateria.④⑤

3 Definir a Data/Horas/Idioma


- Prima o botão de alimentação para ligar a câmara. O menu Language (Idioma) é mostrado,Use os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para seleccionar um idioma,de seguida prima o botão de  para confirmar o idioma escolhido.
- Use novamente os botões para cima/para baixo/para a esquerda/para a direita para definir a data e a hora e prima o botão de  para confirmar.








4 Tirar fotos

- Segure firmemente na câmara.
- Componha a imagem no ecrã LCD.
- Prima o botão do obturador até meio para focar a imagem no centro e de seguida prima-o até ao fim para tirar a fotografia.

5 Utilizar o disco selector de modo


A câmara inclui um conveniente botão selector de modo que lhe permite alternar muito facilmente entre os diferentes modos de funcionamento.






Prima o botão para a esquerda/para a direita para escolher o modo pretendido e prima  para confirmar.

	Modo automático		Modo ASCN
	Modo manual	SCN	Modo de cenário
	Panorâmico		Modo de vídeo
	Modo de vídeo		Anti-termulção

6 Usando o botão menu

A câmara fornecerá botões menu adequados, fazendo você configurar o menu de disparo e o menu da câmera mais rapidamente.

Pressione o botão Esquerdo/Direito para selecionar o tipo de menu que deseja, pressione o botão para baixo para selecionar esse menu e pressione  para confirmar.

	Configuração da foto		Configuração geral
	Configuração do filme		Transmissão
	Configuração da leitura		Ficheiro/Software

7 Ver a foto tirada

- Rode o disco selector de modo para o modo de reprodução.
- Use os botões para para a esquerda/paraa direita para se deslocar pelas fotos.

8 Manual do utilizador

Para informações sobre o manual do usuário, conecte a câmera a um computador. Uma janela irá iniciar com as instruções para ver o manual e outro software para a sua câmera. Observação: você precisa ter uma conexão com a internet para ver os arquivos. Caso contrário, você pode ligar para o departamento de serviço ao cliente (localizado no cartão de garantia) para obter uma cópia gratuita. Resolução de Problemas: Se houverem problemas, verifique seu software antivírus ou outro software de prevenção que esteja bloqueando o aplicativo. Caso contrário, entre em contato com o departamento de serviço ao cliente.



1 Kamera-Ansichten

1	Blitz	13	Löschen-/Selbstauslöser-/Unten-Taste
2	AF-Hilfe/Timer-Indikator	14	Nahaufnahme-/Links-Taste
3	Objektiv	15	Funktion/OK-Taste
4	Mikrofon	16	USB/AV-Buchse
5	LCD-Bildschirm	17	Trageriemen
6	Zoomtaste	18	Ein-/Austaste
7	Statusindikator	19	Aufnahmetaste
8	Moduswähltaste	20	Auslöser
9	Wiedergabetaste	21	Kartenschacht/Batteriefach
10	Menütaste	22	Stativgewinde
11	Anzeige/Oben-Taste	23	Lautsprecher
12	Blitzmodus/Rechts-Taste		

2 Akku einlegen

- Öffnen Sie das Akkufach.①②
- Setzen Sie die mitgelieferten Batterien in das Batteriefach ein und achten dabei auf die richtige Polarität.③
- Schließen Sie das Akkufach.④⑤

3 Einstellen von Datum/Zeit/Sprache

- Schalten Sie die Kamera mit der Ein-/Austaste ein; das Sprache-Menü wird angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten, bestätigen Sie Ihre Auswahl anschließend mit der .
- Stellen Sie Datum und Uhrzeit mit den Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten ein, drücken Sie die -Taste zur Bestätigung.








4 Foto aufnehmen

- Halten Sie die Kamera ruhig.
- Zum Vergrößern bzw. Verkleinern Ihres Motivs benutzen Sie die Zoomtaste: W für die Weitwinkelposition (Verkleinern), T für die Teleposition (Vergrößern).
- Drücken Sie den Auslöser sanft halb hinab; die Kamera stellt auf das Objekt in der Bildmitte scharf. Zur Aufnahme drücken Sie den Auslöser anschließend ganz hinab.

5 Modustaste verwenden


Ihre Kamera bietet Ihnen eine praktische Modustaste, mit der Sie bequem zwischen den verschiedenen Modi umschalten können.



Wählen Sie den Modus mit den Links-/Rechtstasten, drücken Sie  zur Bestätigung.

	Auto-Modus		ASCN-Modus
	Manueller Modus	SCN	Szenenmodus
	Panorama		Filmmodus
	Porträt		Anti-Wackeln

6 Verwendung der Menütaste

Die Kamera verfügt über praktische Menütasten, mit denen Sie das Aufnahme- und Einstellungsmenü der Kamera rascher aufrufen können.

Drücken Sie die Taste „Links/Rechts“, um den gewünschten Menütyp auszuwählen; drücken Sie anschließend auf die Taste „Unten“, um das entsprechende Menü zu öffnen, und zur Bestätigung auf .

	Fotoeinstellungen		Allgemeine Einstellungen
	Filmeinstellungen		Übertragung
	Wiedergabeeinstellungen		Datei/Software

7 Bild anzeigen

- Drücken Sie die Wiedergabetaste, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.
- Benutzen Sie die Links/Rechtstasten, um ein gewünschtes Bild anzuzeigen.



1 Vedute della fotocamera

1	Lampada Flash	13	Pulsante Cancella/Autoscatto/Giù
2	Assistenza AF/indicatore del timer	14	Pulsante Primo piano/Sinistra
3	Lente	15	Pulsante funzione/OK
4	Microfono	16	Porta USB/AV
5	Schermo LCD	17	Cinghia da polso
6	Pulsante Zoom	18	Tasto alimentazione
7	Indicatore di stato	19	Pulsante Registrazione
8	Pulsante selezione modalità	20	Tasto otturatore
9	Tasto riproduzione	21	Slot scheda di memoria/scomparto batteria
10	Pulsante menu	22	Attacco per cavalletto
11	Pulsante Disp/Su	23	Altoparlante
12	Pulsante Modalità flash/destra		

2 Inserire la batteria

- Aprire lo scomparto batterie.①②
- Inserire le batterie contenute nella confezione all'interno del vano di alloggiamento della batteria nel verso corretto.③
- Chiudere lo scomparto batterie.④⑤

3 Impostazione di Data/Ora/Lingua


- Premere il tasto di alimentazione per accendere la fotocamera e apparirà il menu della lingua,Usare i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la lingua, quindi premere  per confermare.
- Usare di nuovo i tasti Su/Giù/Destra/Sinistra per selezionare la data e l'ora, quindi premere  per confermare.








4 Fotografare

- Tenere saldamente la fotocamera.
- Premere il tasto Zoom verso T o W per ingrandire o ridurre il soggetto mentre si fotografa.
- Eseguire una leggera mezza pressione del tasto otturatore per mettere a fuoco il soggetto al centro, quindi premere completamente per acquisire l'immagine.

5 Uso del tasto Modalità


La fotocamera è attrezzata di comodo tasto Mode che consente di passare con facilità tra le varie modalità.






Premere il tasto Sinistra/Destra per scegliere la modalità e poi premere  per confermare.

	Mod. Automatica		Modalità ASCN
	Mod. Manuale	SCN	Mod. Scenario
	Panorama		Mod. Film
	Ritratto		Stabilizzazione

6 Usare il pulsante menu

La fotocamera fornirà un menu conveniente di pulsanti, rendendo più veloci il menu impostazioni dello scatto e della videocamera.

Premere il pulsante Sinistra/Destra per scegliere il tipo di menu che intendete utilizzare, quindi il pulsante Giù per selezionarlo e premere  per confermare.

	Configurazione foto		Impostazioni generali
	Configurazione film		Trasmissione
	Configurazione riproduzione		File/programma

7 Visualizzazione delle foto

- Spostare il selettore della modalità su riproduzione.
- Usare I tasti Destra/Sinistra per scorrere le foto.